

# LED blinken am Shelly Bedeutung

Bedeutung des LED blinken am Shelly

Auf der Rückseite oder Vorderseite, je nach Shellytyp könnt ihr eine LED sehen.

Diese zeigt euch verschiedene die Stature, je nachdem im welchen Modus sich das Gerät sich befindet.

LED lang an, mit kurzem aus Intervall = Nicht mit der Cloud verbunden.

LED leuchtet dauerhaft = Mit der Cloud verbunden.

LED kurz an, lang aus = Neustart/Verbindung zum Wifi

LED kurz an, kurz aus = AP-Modus

Mit FW 1.8 ist diese Funktion in den Einstellungen unter >LED LIGHT CONTROL< zu deaktivieren.

!! ~~Wichtig~~ (Wir empfehlen diese Funktion nur zu deaktivieren, wenn unbedingt nötig, da bei Fehlersuche die LED klare Hinweise gibt, in welchem Modus der Shelly sich befindet, oder ob er überhaupt noch funktioniert)