

Wall Display XL über USB betreiben

Wall Display XL über USB betreiben

Um das Shelly Walldisplay XL mit einem USB Netzteil zu betreiben, muss ein **ein Type-A-zu-Type-C-Kabel** verwendet werden. Das Netzteil muss also ein Typ A Steckplatz haben, und muss laut Datenblatt des [Shelly Wall Display XL](#) eine Leistung von

USB TYPE-C power supply: 5 V? / 3 A

haben. Quelle: <https://kb.shelly.cloud/knowledge-base...%93%20/%203%20A>

Ein Netzteil mit Typ C, und ein Type-C-zu-Type-C-Kabel ist nicht kompatibel und verhindert das Booten über USB.