

BLU TRV: HTTP-Request zur Aktivierung/Deaktivierung „Silent Mode“

Kurzbeschreibung BLU TRV: HTTP-Request zur Aktivierung/Deaktivierung „Silent Mode“

Hier ist eine kurze Beschreibung, wie du die neue Funktion „Silent Mode“ ([veröffentlicht mit FW 1.3.2](#)) über einen RPC-Call aktivieren/deaktivieren kannst:

- So überprüfst du, ob der "Silent Mode" aktiviert oder deaktiviert ist:

{GW_IP} = IP-Adresse des BLU Gateway mit dem BLU TRV gekoppelt ist

{TRV_IP} = ID des BLU TRV im Gateway

Code

```
http://{GW_IP}/rpc/blutrv.call?id={TRV_ID}&method=shelly.getconfig&params={"id":0}
```

```
trv:0:
  id: 0
  enable: true
  override_enable: true
  min_valve_position: 0
  default_boost_duration: 1800
  default_override_duration: 3600
  default_override_target_c: 8.00 (JS: 8)
  flags:
    0: "floor_heating"
    1: "silent_mode"
```

- Aktiviere silent_mode:

Code

```
http://{GW_IP}/rpc/blutrv.call?id={TRV_ID}&method=trv.SetFlag&params={"id":0,"flag":"silent_mode"}
```

- Deaktiviere silent_mode:

Code

```
http://{GW_IP}/rpc/blutrv.call?id={TRV_ID}&method=trv.ClearFlag&params={"id":0,"flag":"silent_mode"}
```