## Shelly BLU TRV mit dem Shelly BLU Door/Window verbinden

So koppeln Sie Shelly BLU TRV mit dem Shelly BLU Door/Window

Information#39985#56a8a940b9a79d.svg Stellen Sie vor dem Start sicher, dass <u>Shelly</u> <u>BLU TRV</u> bereits mit <u>Shelly BLU Gateway Gen3</u> gekoppelt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: <u>Shelly</u> BLU TRV mit Shelly BLU Gateway Gen3 verbinden

## 1. Über Drehknopf:

Versetzen Sie das Gerät mit dem Drehknopf in den Kopplungsmodus:

a) Greifen Sie auf das TRV-Menü zu, indem Sie den Knopf drehen:

Gegen den Uhrzeigersinn > im Uhrzeigersinn > gegen den Uhrzeigersinn> im Uhrzeigersinn (in beliebiger Richtung beginnen). Das Menü beginnt mit einer Batteriestandsanzeige, die wie folgt aussieht

b) Um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, drehen Sie 4 Schritte im Uhrzeigersinn. Das Display zeigt und Pairing-Modus bleibt für die nächsten 30 Sekunden aktiv.

c) Halten Sie die Reset -Taste am Shelly BLU Door/Window länger als 10 Sekunden gedrückt.

## Alternativ über Weboberfläche:

a) Drücken sie auf der Startseite der Weboberfläche auf Add sensor:

		BLU Gateway Gen3				((0))	((1)	*	C.	16	2	٢
<u>(</u> ខ្ល	Home Actions	Enable pairing mode									0	
Ö	Schedules											
٢	Settings	Heizung Flur							→	Add	sensor	
$\diamond$	Scripts											
\$	Components	Remote TRV							Tar	aet 14.	9°C	
ß	Advanced >	Internal data 100%  Good () 22.	3*C ⇔0%						-	0	+	
		i shellyblutrv-2868479c9262   Last sr	<b>ten</b> 23-40									
		ihelly BLU Gateway Gen3 34CDB	07841EC 1.5.0-beta1	e5dd4ca7 23:40:16	Feedback							
b) Es	) Es kommt der Hinweis:											

lm <mark>ag</mark> e ñ	t found or type unknown

Halten Sie dann die Reset -Taste am Shelly BLU Door/Window länger als 10 Sekunden gedrückt.

3. Nach erfolgreicher Verbindung können sie in der Weboberfläche des <u>Shelly BLU Gateway</u> 3 auf der Startseite beim TRV den external d/w sensor sehen:

	BLU Gateway Gen3	((0)	) 🤅	*	Ç	<u> </u>	<b>B</b> E	٩
Actions	Enable pairing mode						0	2
<ul> <li>➡ Schedules</li> <li>➡ Settings</li> <li>♦ Scripts</li> </ul>	* Heizung Flur					Add	sensor	]
Ocomponents	Remote TRV Internal data ■ 100%    Poor    25.1 °C ↔ 0 % External d/w sensors ■ 100%    Open shellyblutry-286847fc9262   Last seen 23.23				Tar	rget 14	.9 °C 	
•	Shelly BLU Gateway Gen3 34CDB07841EC   1.5.0-beta1   e5dd4ca7   23:23:58   Feedback							

oder in der Shelly Smart Control APP zu finden, beim <u>Shelly BLU TRV</u> unter -> Sensoreinstellungen -> Angeschlossene Sensoren -> Angebrachte Tür-/Fenstersensoren:

