Shelly Dimmer

Shelly Dimmer

Steuern Sie eine breite Palette von Halogenleuchten, dimmbaren LED's und ferromagnetischen Transformatoren (Ringkern -Transformator) mit dem **Shelly Dimmer**.

Stellen Sie das Licht nach Ihren Wünschen ein, eine Beleuchtungsstärke die zum Lesen, Fernsehen, Abendessen usw. am Besten geeignet ist. Kein störendes grelles Licht beim nächtlichem Aufstehen mehr. Simulieren Sie den morgendlichen Sonnenaufgang, der neue **Shelly Dimmer** macht es möglich!



Reset: auf Werkseinstellung zurücksetzen

- über Reset Button:
- 1. 10 sec. halten
- Reset der WiFi-Einstellungen:
- 1. Reset Button 5 sec. halten

Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein! Deshalb diese Arbeiten von Elektrofachkräften ausführen lassen!