

HTTP-Request Shelly 4PRO

HTTP-Request Shelly 4PRO

HTTP-Request

HTTP-Request mit Original-Firmware:

Eingabe in die Adressleiste des Browsers:

- Schalten **Shelly4PRO** Relais EIN:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
```

- Schalten **Shelly4PRO** Relais AUS:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
```

- Schalten **Shelly4PRO** Relais Umschalten:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
```

- Schalten **Shelly4PRO** Relais EIN mit Timer in s:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=30
```

- Schalten **Shelly4PRO** Relais AUS mit Timer in s:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off&timer=30
```

Wenn eine **Autorisierung** verlangt wird:

- Schalten **Shelly4PRO** Relais EIN:

Code

```
http://user:pass@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
```

- user: Benutzername anpassen
- pass: Passwort anpassen

Kanalzuordnung: Kanal 1: „0“, Kanal 2: „1“, Kanal 3: „2“, Kanal 4: „3“; entsprechend anpassen!

Die IP-Adresse muss natürlich dem Heimnetzwerk und dem jeweiligen Shelly-Gerät angepasst werden.