

HTTP-Request Shelly Plug

HTTP-Request Shelly Plug

HTTP-Request mit Original-Firmware:

Eingabe in die Adressleiste des Browsers:

- Schalten [Shelly Plug](#) Relais EIN:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
```

- Schalten [Shelly Plug](#) Relais AUS:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
```

- Schalten [Shelly Plug](#) Relais EIN mit Timer in s:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=30
```

- Schalten [Shelly Plug](#) Relais AUS mit Timer in s:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off&timer=30
```

Wenn eine **Autorisierung** verlangt wird:

- Schalten [Shelly Plug](#) Relais EIN:

Code

```
http://user:pass@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
```

- user: Benutzername anpassen
- pass: Passwort anpassen

Die IP-Adresse muss natürlich dem Heimnetzwerk und dem jeweiligen Shelly-Gerät angepasst werden.