


# Shelly Dimmer 2

Shelly Dimmer 2

Der [Shelly Dimmer 2](#) wurde entwickelt, um alle möglichen elektrischen Installationen abdecken zu können. [Shelly Dimmer 2](#) kann in Elektroinstallationen verwendet werden, in denen der Neutraleiter zum Teil fehlt, und bietet zudem umfassende Dimmfunktionen.

Steuern Sie eine Vielzahl von Halogenlampen, dimmbaren LEDs oder ferromagnetische Transformatoren von überall aus mit dem [Shelly Dimmer 2](#).



>>[detaillierte Übersicht des Shelly Dimmer 2](#)<<

**Reset:** auf Werkseinstellung zurücksetzen

- Wenn das Gerät eingeschaltet wurde, müssen Sie es aus- und wieder einschalten.
- Nach dem Einschalten haben Sie 60 sec. Zeit 5 x hintereinander einen Schalter an I1 / I2 zu betätigen.

**über Reset Button:**

1. bei physischem Zugriff 10 sec. halten
- **Reset der WiFi-Einstellungen:**
1. Reset Button 5 sec. halten

*Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein! Deshalb diese Arbeiten von Elektrofachkräften ausführen lassen!*