



Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - Nur für Shelly RGBW2 - Color Mode


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü
Eigenschaften speziell für Shelly RGBW2 im Color Mode



Timer / Weekly Schedule / Internet & Security siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)



RGBW-Farbkreis zum Einstellen der Lichtfarbe.



Schieberegler zum Setzen der Farbhelligkeit:

- oben: für Color (RGB)

- unten für Weiß (W/WW)

Red

Setzt die Lichtfarbe auf ROT

Green

Setzt die Lichtfarbe auf GRÜN

Blue

Setzt die Lichtfarbe auf BLAU

Yellow

Setzt die Lichtfarbe auf GELB

Effects

Effects

Off

Meteor Shower

Gradual Change

Flash

Off - Effekte AUS

Meteor Shower - Meteoritenschauer

Gradual Change - Allmählicher Farbwechsel

Flash - Blinken

Night mode

Mit Aktivierung dieses Modus kann ein Zeitraum und eine Helligkeitsstufe festgelegt werden, in dem jedes

The screenshot shows the 'Actions' configuration for a button switch. It includes sections for 'BUTTON SWITCHED ON URL', 'BUTTON SWITCHED OFF URL', 'BUTTON LONG PRESSED URL', 'BUTTON SHORT PRESSED URL', and 'OUTPUT SWITCHED ON URL'. Each section has a dropdown menu icon and a 'SAVE' button.

ACTIONS

BUTTON SWITCHED ON URL

Enabled

Url to be hit when the button is switched ON

More than 2 actions can affect the normal operation of the device depending on the network infrastructure and the controlled devices.

ADD

SAVE

BUTTON SWITCHED OFF URL

BUTTON LONG PRESSED URL

BUTTON SHORT PRESSED URL

OUTPUT SWITCHED ON URL

uploaded by Sparky

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communication \(DDD\)\)](#)

BUTTON SWITCHED ON URL - Taste wechselt auf EIN -> Ausführung URL

BUTTON SWITCHED OFF URL - Taste wechselt auf AUS -> Ausführung URL

BUTTON LONG PRESSED URL - Taste lang drücken -> Ausführung URL

BUTTON SHORT PRESSED URL - Taste kurz drücken -> Ausführung URL

OUTPUT SWITCHED ON URL - Ausgang (Relais) wechselt auf EIN -> Ausführung URL


OUTPUT SWITCHED OFF URL - Ausgang (Relais) wechselt auf AUS -> Ausführung URL

? Enable Actions

+ **ADD** - Hinzufügen zusätzlicher Actions des jeweiligen Typs (Achtung! Mehr als 2 Actions können den normalen Betrieb beeinflussen.)

Settings

DEVICE TYPE



Color: Bei Anschluss eines RGB/RGBW LED-Streifens/Lampe

White: Bei Anschluss von Weißen-LED-Streifen/Lampen (bis zu 4x)

Settings siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - Nur für Shelly RGBW2 - White Mode](#)