


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - NUR für Shelly Button 1

Einstellungen im Shelly-Hauptmenü
Ergänzungen speziell für Shelly Button 1

Nur für [Shelly Button 1](#)

Hauptmenü


Image not found or type unknown



Internet & Security siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)

Actions

Image not found or type unknown



Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communicaton \(DDD\)\)](#)

BUTTON SHORT PRESSED URL - Taste kurz drücken -> Ausführung URL

BUTTON LONG PRESSED URL - Taste lang drücken -> Ausführung URL

BUTTON 2x SHORT PRESSED URL - Taste 2x kurz drücken -> Ausführung URL


BUTTON 3x SHORT PRESSED URL - Taste 3x kurz drücken -> Ausführung URL

? Enable Actions

+ **ADD** - Hinzufügen zusätzlicher Actions des jeweiligen Typs (Achtung! Mehr als 2 Actions können den normalen Betrieb beeinflussen.)

Settings


Image not found or type unknown



LONGPUSH DURATION

Setzen der Zeit für einen langen Tastendruck


Image not found or type unknown



MULTIPUSH

Setzen der max.Zeit zwischen den Tastendrücken.


Image not found or type unknown



REMAIN AWAKE (BATTERY)

Die Anzahl der Sekunden, bis der [Shelly Button 1](#) nach einem Tastendruck in den Schlafmodus wechselt.
(0-5) Sekunden

Image not found or type unknown



TIME ZONE AND GEO-LOCATION

Aktivieren bzw. Deaktivieren der automatischen Zeitzonen- und Geo-Standorterkenntung.

DEVICE NAME

Gerätenamen vergeben

CHANNEL NAME

Kanalnamen vergeben

FIRMWARE UPDATE

Anzeige der aktuellen Firmware-Version.

Wenn neue Firmware-Version verfügbar, dann kann diese hier aktualisiert werden.

FACTORY RESET

Zurücksetzen in die Werkseinstellungen

DEVICE REBOOT

Neustart des Shelly

DEVICE DISCOVERABLE

Macht das Gerät sichtbar

DEVICE INFO

Device ID: Geräte ID - eindeutige ID des Shelly

WiFi connected to SSID: Netzwerkname (SSID) des verbundenen Netzwerkes

WiFi RSSI: Signalstärke des verbundenen Netzwerkes