


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - NUR für Shelly GAS mit GAS-Add-On-Manipulator

Einstellungen im Shelly-Hauptmenü
Ergänzungen speziell für Shelly GAS mit GAS-Add-On-Manipulator

Nur für [Shelly GAS](#)

Hauptmenü

Image not found or type unknown



Valve


Image not found or type unknown



Für den Anschluss eines externen Ventils oder eines Stellantriebes -> [Shelly GAS Add-On Manipulator - IN ARBEIT](#) -.


Im Falle einer Alarmauslösung wird das Ventil automatisch geschlossen.

Self-test




Auslösung des Selbsttestes. Ziel eines Selbsttestes ist die korrekte Funktionsfähigkeit über die Sensorlebensdauer (Messkopf) zu gewährleisten und zu signalisieren.

Mute



Mute - Stummschaltung der Signallautstärke - **Aktiv nur im Alarmfall!**

Actions



<https://shelly-forum.com/lexikon/entry/244-einstellungen-im-shelly-hauptmen%C3%BC-nur-f%C3%BCr-shelly-gas-mit-gas-add-on-manipulator/>

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communication \(DDD\)\)](#)

? Enable Actions

ALARM TRIGGERED - MILD LEAK - ALARM AUSGELÖST - LEICHTES LECK (z.B. für Voralarm) -> Ausführung URL

ALARM TRIGGERED - HEAVY LEAK - ALARM AUSGELÖST - STARKES LECK (z.B. für Hauptalarm) -> Ausführung URL


ALARM OFF - ALARM AUS -> Ausführung URL

+ **ADD** - Hinzufügen zusätzlicher Actions des jeweiligen Typs (Achtung! Mehr als 2 Actions können den normalen Betrieb beeinflussen.)

Internet & Security siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)

Settings

Image not found or type unknown



<https://shelly-forum.com/lexikon/entry/244-einstellungen-im-shelly-hauptmen%C3%BC-nur-f%C3%BCr-shelly-gas-mit-gas-add-on-manipulator/>

VOLUME - Lautstärke des Signaltones bei Auslösung Alarm

Bereich: 1 - 11