


# LED Anzeigen Pro Ger??te Bedeutung

LED Status Bedeutung bei Pro Ger??ten

## LED-Anzeige bei Pro Geräten



Die LED leuchtet, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist.

- **Wi-Fi** variiert: Die LED
  - leuchtet blau: Gerät ist im AP-Modus.
  - leuchtet rot: Gerät ist im STA-Modus und nicht mit einem [WLAN](#)-Netzwerk verbunden.
  - leuchtet gelb: Gerät ist im STA-Modus und mit einem [WLAN](#)-Netzwerk verbunden, nicht aber mit der Shelly Cloud, oder Shelly Cloud ist deaktiviert.
  - leuchtet grün, Gerät ist im STA-Modus, mit einem [WLAN](#)-Netzwerk und der Shelly Cloud verbunden.
  - blinkt rot/blau: Gerät führt eine OTA-Aktualisierung durch.
- **LAN Grün:** Die grüne LED leuchtet, wenn eine LAN-Verbindung besteht.
- **Out 1 / Out 2/ Out 3 Rot:** Die rote LED leuchtet, wenn Kontakt des jeweiligen Relais geschlossen ist.