


# Shelly BLU Button1

Shelly BLU Button1

Bluetooth-gesteuerter Aktions- und Szenenaktivierungsschalter

Steuern und aktivieren/deaktivieren Sie verschiedene [Szenen](#) und andere Shelly-Geräte aus der Ferne, ohne Ihr Mobiltelefon zu verwenden. Führen Sie mit einfachen Klick-Kombinationen bis zu 4 vordefinierte Aktionen oder [Szenen](#) aus.

Image not found or type unknown



Herstellerseite: [Shelly BLU Button1](#)

Support: [Knowledge Base](#)